

Gebrauchsanweisung – Tapeten-Stachelwalze / Tapetenperforierer

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

1. Stange einstellen

- (1) Die Länge der Stange lässt sich durch Drehen und Herausziehen individuell einstellen.
- (2) Lösen Sie die Arretierung durch Drehen.
- (3) Ziehen Sie die Stange vorsichtig auf die gewünschte Länge aus.
- (4) Fixieren Sie die eingestellte Länge anschließend wieder durch Drehen.
- (5) Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Verbindung sicher und fest sitzt.

Wichtiger Hinweis

Stellen Sie die Stange auf die gewünschte Länge ein. Achten Sie darauf, dass die beiden Stangenteile ausreichend ineinandergreifen und die Arretierung vollständig fixiert ist. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Verbindung sicher und fest sitzt.

2. Verwendung der Walze

Führen Sie die Walze mit gleichmäßigem, kontrolliertem Druck über die zu bearbeitende Oberfläche.

Vermeiden Sie:

- übermäßigen Kraftaufwand,
- seitliches Verkanten der Stange,
- Hebelbewegungen,
- zu starkes Eindringen der Walze gegen die Tapete, da sonst der Untergrund hinter der Tapete beschädigt werden könnte.

Üben Sie nur so viel Druck aus, wie für die jeweilige Anwendung erforderlich ist.

3. Bei schwer zu bearbeitenden Tapeten

Bei besonders festen oder schwer zu lösenden Tapeten sollte nicht versucht werden, die Walze mit übermäßigem Kraftaufwand gegen die Oberfläche zu drücken. Die Metallspitzen perforieren die Tapete bereits bei mäßigem Druck. Zu starkes Eindringen der Walze gegen die Tapete kann den Untergrund hinter der Tapete beschädigen. Je nach Anwendung kann die Tapete anschließend mit Wasser oder einem geeigneten Tapetenlöser eingeweicht werden. Beachten Sie hierzu auch die Anwendungshinweise des verwendeten Tapetenlösers.

Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn die Stange, die Arretierung oder andere Bauteile beschädigt oder locker sind.

4. Sicherheitshinweise: Von Kindern fernhalten. **Achtung: scharfe Metallspitzen!** Beim Umgang mit der Walze vorsichtig vorgehen und nicht in die Metallspitzen greifen! Auf einen sicheren Stand achten.

5. Pflege nach der Anwendung:

Nach der Verwendung die Walze von Tapetenresten, Kleister und sonstigen Verschmutzungen reinigen. Bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Die Metallspitzen und beweglichen Teile anschließend vollständig trocknen lassen. Prüfen Sie nach der Reinigung, ob Stange, Arretierung und Walzenkopf unbeschädigt sind und ordnungsgemäß funktionieren.

Lagern Sie die Tapetenwalze trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern.